

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BỘ BÀN GHẾ KOTA HOME

Không gian học tập linh hoạt cho hành trình phát triển của bé!

1 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO

ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO BÀN

Bàn có thể điều chỉnh chiều cao từ **590 – 640 – 690 mm** với nhiều nấc phù hợp.



- 1 Nới lỏng ốc lục giác chìm
- 2 Điều chỉnh độ cao phù hợp
- 3 Căn đều 2 bên cùng nấc
- 4 Vặn chặt ốc lục giác chìm để cố định

ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO GHẾ

Ghế có thể điều chỉnh chiều cao từ **350 – 390 – 420 mm** với nhiều nấc phù hợp.



- 1 Nới lỏng ốc lục giác chìm
- 2 Điều chỉnh độ cao phù hợp
- 3 Kiểm tra cân bằng ghế
- 4 Vặn chặt ốc lục giác chìm để cố định

TƯ THẾ NGỒI ĐÚNG – HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN



Lưng thẳng tự nhiên



Chân chạm sàn thoải mái



Tay đặt vừa tầm mặt bàn



Giúp bé ngồi học thoải mái, hỗ trợ phát triển lâu dài

2 HƯỚNG DẪN VỆ SINH



Lau bề mặt bằng khăn mềm ẩm



Có thể sử dụng dung dịch vệ sinh nhẹ như Sunlight, Cif



Lau khô sau khi vệ sinh để giữ bề mặt luôn sạch đẹp



3 LƯU Ý KHI SỬ DỤNG



Không dùng vật nhọn (compa, bút, thước...) chọc hoặc gõ mạnh lên mặt bàn



Không đứng hoặc nhún lên bàn ghế



Kiểm tra và siết lại ốc định kỳ để đảm bảo chắc chắn khi sử dụng



Đặt sản phẩm trên bề mặt bằng phẳng để đảm bảo an toàn

Điều chỉnh đúng độ cao giúp bé giữ tư thế tốt, học tập hiệu quả và bảo vệ cột sống khi ngồi lâu.